

# Repetidor

[English](#) • [Deutsch](#) • [Español](#) • [Français](#) • [Italiano](#) • [???](#) • [Polski](#) • [Português](#) • [???????](#) • [Svenska](#) • [???\(???\)?](#) • [???\(???\)?](#)

Traducción del artículo [Repeater](#) del wiki de DD-WRT en inglés --15 Julio 2010

---

Tú estás aquí: [DD-WRT wiki mainpage](#) / [DD-WRT wiki en Español](#) / [HOWTOs Configuración](#) / [Enlazando Routers](#) / [Repetidor](#)

---

## Contents

- [1 Introducción](#)
- [2 Preparación](#)
- [3 Consideraciones](#)
  - [Broadcom](#)
- [4 Consideraciones](#)
  - [Atheros](#)
- [5 Configurar](#)
  - [Repetidor](#)
- [6](#)
  - [Tips/Gotcha's/Problems](#)
- [7 See also](#)

## Introducción

Si has llegado aquí desde Google te recomendamos que leas primero [Enlazando Routers](#)

Este es por lejos la más fácil y única solución que encontrado hasta el momento después de probar en varias unidades. Funciona con firmware original desde Buffalo y WRT en cualquier Linksys V2.4 (con V1.1 funciona también)

- No requiere hacer cambios en la configuración del router/AP anfitrión aunque algunas revisiones o ajustes pueden ser convenientes, como se indica a continuación.
- Si tu AP anfitrión es 192.168.1.x, entonces tu repetidor debe ser subred 192.168.2.x o 192.168.69.1 or ... cualquier otra subred única en tu red. Si necesitas una solución tipo repetidor en la misma subred estás en el lugar equivocado. Necesitas leer primero [Enlazando Routers](#)...!

## Preparación

Necesitas saber las credenciales de acceso del router anfitrión:

- SSID
- la configuración de seguridad
- su dirección IP
- prepara y verifica el DD-WRT para configurar como repetidor
  - ◆ **Nota:** Para que este trabajo, debes usar cualquier build V24 excepto V24-RC6.2. Hubo problemas con esa build!
  - ◆ Conecte por cable el futuro repetidor a una computadora
  - ◆ instale o actualice el firmware DD-WRT (si es necesario)

## Repetidor

- ◆ Hacer Hard reset or 30/30/30.
- ◆ verifique cual chip usa su dispositivo y lea más abajo las consideraciones Broadcom / Artheros
- ◆ proceder con la instalación

## Consideraciones Broadcom

Nota: Para que esto funcione, debe utilizar build 12548 o 12874 o 13525/13527. NUNCA use v24 SP1

## Consideraciones Atheros

No hay un modo "repetidor" las unidades con Atheros, pero aún puede usarse como repetidor, establezca la interfaz original como "cliente" y haga conectarse al AP, a continuación, cree una interfaz virtual para difundir el nuevo SSID.

## Configurar Repetidor

Para configurarlo como repetidor haga lo siguiente:

1. Haga Hard reset or 30/30/30.
2. En **Wireless -> Basic Settings/Inalámbrico -> Config Básica:**
  - ◆ Wireless mode/Modo Inalámbrico: Repeater
  - ◆ Wireless Network mode/Modo de Red Wi-Fi: (debe ser igual al anfitrión)
  - ◆ Wireless Network Name (SSID)/Nombre de Red Wi-Fi (SSID): el SSID de la red a conectarse
  - ◆ Save/Grabar Config.
  - ◆ Agregue 1 interfaz virtual
  - ◆ Ingrese una nueva (única) SSID de su elección
  - ◆ Save/Grabar Config.
3. En **Wireless -> Wireless Security/Seguridad Inalámbrica:**
  - ◆ Physical Interface w10:
    - ◇ Introduzca los ajustes necesarios para conectarse a la WLAN que le gustaría repetir (si no hay seguridad, deje desactivados... pero considere activarla tanto en el AP anfitrión como en el Repetidor)
    - ◇ Save/Grabar Config.
  - ◆ Virtual Interface w10.1:
    - ◇ Seleccione el mejor modo de seguridad, el cual debe ser WPA2-AES de ser posible.
    - ◇ Ingrese la clave de seguridad
      - Nota: Cuando se usa seguridad en las interfaces física y virtual, por lo general debe utilizar el mismo tipo de seguridad, y exactamente la misma contraseña tanto en el ssid físico como en el virtual. Si no se puede conectar cuando se trata de seguridad diferente o frases de paso, que los hacen idénticos.
    - ◇ Save/Grabar Config.
4. \* Nota: Si tiene problemas al instalar por primera vez, una práctica reconocida es configurar sin ningún tipo de cifrado (es decir, configuración de seguridad a "Desactivado") al principio, hasta que se confirme que la unidad está funcionando correctamente, y configurar el cifrado como un paso más

## Repetidor

adelante.

### 5. En **Setup -> Basic Setup/Setup -> Setup Básico:**

- ◆ Network Setup/Setup de RED:
  - ◇ Aquí defines la subred propia del repetidor
  - ◇ Establece la dirección IP de una subred diferente de la AP anfitrión que desea repetir
  - ◇ **Ejemplo:** si el AP anfitrión es 192.168.1.x, asigna al repetidor 192.168.2.1
  - ◇ Configura el rango DHCP si lo deseas
- ◆ Save/Grabar Config.

### 6. En **Security/Seguridad:**

- ◆ Desmarca todos los ítems en la sección "Block WAN Request/Bloqueo de Peticiones WAN" (excepto Filter Multicast/Filtrado Multicast)...ENTONCES desactiva Firewall SPI
  - ◇ Note: Si estás muy preocupado por la seguridad, un repetidor todavía podría funcionar bien con el servidor de seguridad SPI habilitado. Si usted decide dejarla activada pero experimenta problemas, tenga en cuenta este paso.
- ◆ Save/Grabar Config.

### 7. En **Administration/Administración:**

- ◆ Ingrese toda la información necesaria, cambie la contraseña GUI,...
- ◆ Click en el botón Apply Settings/Aplicar

## Pruebas

- Después que el Repetidor haya reiniciado, desconecte la alimentación y deje que se enfríe un poco ... (Dejar que expire ARP)
- Conecte nuevamente la alimentación y deje que arranque
- Vea si usted puede hacer ping a 192.168.1. x y accede a un sitio web externo, por ejemplo Google o Yahoo

## Notas al pie

- Cuando la unidad se ha conectado a la WLAN anfitriona y ha comenzado a repetir su señal, puedes ver la dirección DHCP (generalmente en el rango 192.068.1.100-150) en el ángulo superior derecho como dirección WAN. Mientras veas cuatro ceros allá arriba (0.0.0.0), no está enlazado ni está repitiendo.
- Puede hacer clic en el botón "recargar" en su navegador una o dos veces para asegurarse de que la IP WAN esté actualizada mientras realiza cambios. Asegúrese de que su repetidor esté dentro del alcance de radio de su red host; el WRT54GL tiene una excelente radio, y si desea calor, puede ir a Configuración inalámbrica/avanzada y conectar Xmit Power hasta 100 y el PA de transmisión seguirá funcionando lo suficientemente lineal como para admitir OFDM de 54 MBit/seg. puede acceder a la GUI web del repetidor desde su intranet local ingresando su dirección IP privada en su navegador web.
- Pero como pièce de résistance, ingrese a la GUI web del enrutador Host WLAN (NAT/QoS/Reenvío de puertos en DD-WRT.v24 beta) y configure un reenvío de puertos para que pueda verificar, acceder y controlar completamente su nuevo repetidor desde Fuera, es decir, a través de Internet. Busque la dirección que DHCP ha asignado a su nuevo repetidor (el nombre que ingresó en Configuración/Configuración básica/Configuración opcional/Nombre de host aparecerá en la tabla de clientes DHCP del enrutador host en Estado/Información del sistema) y escríbalo. abajo. Luego vaya a Reenvío de puertos y haga clic en "Agregar". Haga que el puerto reenviado (Puerto desde) sea algo que pueda recordar fácilmente, como 8128 si encontró su repetidor en 192.168.1.128, por ejemplo. Haga clic en Ambos para Protocolo, ingrese la dirección IP privada de su repetidor en el cuadro

## Repetidor

Dirección IP, ingrese el Puerto 80 (predeterminado de http) en el cuadro "Puerto a". O si quiere ser engañoso, ingrese algo además de 80, pero asegúrese de que coincida con el número de puerto GUI web activo en su repetidor). Por último, asegúrese de marcar "Habilitar" y luego haga clic en "Guardar configuración" (v23) o "Aplicar" (v24 beta). Luego vaya al exterior y eche un vistazo a su enrutador WLAN principal en su dirección IP pública (o enlace DDNS), y luego eche un vistazo a la GUI web de su repetidor en la misma dirección (o enlace DDNS) seguido de: 8128, p. <http://yourwlan.dyndns.org/> para su enrutador Host y <http://yourwlan.dyndns.org:8128/> para el repetidor. Pero tu ya lo sabias.

Voilà!

--09 Marzo 2022



Please note: This template application *{{Under construction}}* should be removed from the article in a few days.

## Tips/Gotcha's/Problems

- When MAC Address Cloning is enabled, the Wireless Security Mode of the repeated AP has to match that of the Virtual AP. So if the AP you wish to repeat has WEP encryption you need to use WEP for the Virtual AP. Without MAC Address Cloning, you may select any Wireless Security Mode for the Virtual AP, and it need not match the repeated AP.
- If you use Static Leases to control your Repeater's IP addresses...please note that with the new RC6 builds the WLAN MAC address is now duplicated to the WAN MAC address. This will require you to change the MAC address value in the Static Lease section on the Host AP (if you use this mode for your managed network)....RC5 and earlier used MAC+1 for Wireless...with RC6+ it will now be MAC+2.
- I have seen on some networks where Repeater mode will not provide a reliable connection if the STP function is Enabled on the Basic Setup page...Set it to Disabled and see if your connection improves.
- I had a problem with Post RC7-9068 builds where if you would manually disconnect from the Virtual SSID and try to reconnect, it would not. Power cycling the router was the only work around. Make sure that the "Use DNSmasq for DHCP", "Use DNSmasq for DNS", and "DHCP Authoritative" are all check marked on the Setup>>Basic Setup page to correct this.
- You need to be on a different subnet then the host AP you are connecting to (Physical network)...try setting it to something like 192.168.69.1 on the Setup>>Basic Setup tab (if a physical of 192.168.1.1 is used for the host AP) - 09/17/07
- If the host AP settings Wireless>>Basic Settings>>Wireless Network Mode is set to "G-only" then your repeater must also be set the same way....otherwise you will not make the connection from the repeater side - 09/22/07

## Repetidor

- Tests have shown that there is no way to lock a Repeater onto a particular channel - 2/12/2009
- I was not able to get online with the Gateway and the Local DNS containing my router's IP as Stuckeymax suggested. Instead I left them as 0.0.0.0 and all was good.
- Also take note of the fact that all repeaters, including this Wlan Repeater mode, will sacrifice half of the bandwidth available from the primary router for clients *wirelessly* connected to the repeater. This is a result of the repeater taking turns talking to not just one partner, but to two, and having to relay the traffic between them. As long as your bandwidth requirements are within this halved bandwidth amount there will be little or no reduction in "speed".
- I tried a daisy chain of 4 routers AP-Rpt-Rpt-Clt, G-Only WPA2, all DHCP client from the previous, all managing it's own subnet with it's own DHCP-DNSMasq Authoritative (192.168.[1-2-3-4].0/24. Worked fine even with SPI firewall defaults enabled. No issues to manage all nodes from the net with the help of Port Forwardings and Port Range Forwardings. Wrt54GL1.1 dd-wrt v24 post sp1 build10776
- I tried getting this working on the WNDR330 with build 13064 with no success. I could connect when security was turned off but not with it. I then downloaded the 13491M build from here [\[\[1\]\]](#) and after following the steps listed above, including 2 hard reboots everything was fine.

## See also

[Repeater Bridge](#)